

# Coffexano-clean-Tab2

## Kaffeemaschinenreiniger

- ▶ Entfernt Kaffeeöle, Kaffee fett, Gerbstoffe und Kaffeerückstände in Kaffeemaschinen sowie Thermoskannen
- ▶ Regelmäßige Anwendung verhindert Ablagerungen wie z. B. ranziges Kaffee fett, das das Aroma der Getränke negativ beeinflusst
- ▶ Trägt zum Werterhalt der Kaffeemaschine bei
- ▶ Materialschonend
- ▶ Frei von Duft- und Farbstoffen



### Anwendungsbereich

Für Kaffeefüllautomaten, Siebträgermaschinen, Filterkaffeemaschinen, Espressomaschinen sowie Kaffee-, Tee- und Thermoskannen der Marken WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis und vielen anderen geeignet. Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen und Bauteilen anwenden.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Nach der Reinigung entsprechende Teile gut mit Trinkwasser spülen.

### Reinigung von Kaffeemaschinen:

Reinigungsaufforderungen der Maschine beachten. Die Reinigung erfolgt entsprechend der Reinigungsanleitung der Maschine. Zur Reinigung von Kaffee-, Tee- und Thermoskannen: Gefäß mit heißem Wasser füllen, eine Tablette dazugeben, 30 min einwirken lassen und anschließend mit Trinkwasser ausspülen. Verbrauch: 1,0 Tab pro Spülgang.

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich mit Trinkwasser spülen.

### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis > 30 %, Phosphonate < 5 %, Phosphate 15–30 %.  
pH-Wert (1:100): ca. 10

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält: Sodium Carbonate Peroxide (INCI)

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE)              | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| j5516kg       | 2 x 150 Tabs Kunststoffdosen (Karton) | 352                   |